








# BMC Solution F2

## Verkorte Gebruikershandleiding

Toets	Functie	Omschrijving
	<b>Stop Zoemer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De interne zoemer wordt uitgeschakeld.</li> <li>Bij Alarm, bij gebruik van de dag/nacht stand wordt de verkenningstijd geactiveerd.</li> <li>LED Test, als de zoemer uit is.</li> </ul>
	<b>Stop Sirenes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruikerswachtwoord vereist</li> <li>Schakelt de sirenes bij brandalarm uit.</li> <li>Schakelt de sirenes bij brandalarm weer in.</li> </ul>
	<b>Resetten BMC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruikerswachtwoord vereist</li> <li>Resetten van alarm- en storingsmeldingen naar normale bedrijfstoestand.</li> </ul>
	<b>Hoofdmenu</b>	<div data-bbox="619 981 1129 1193" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <pre> Hoofdmenu 1. In/Uitschakelen 2. Alarmteller 3. Gebruikers Code 4. Diagnose Terug           Gebruiker   Enter           </pre> </div> <p>Na het indrukken van <b>F4 (Enter)</b> moet de gebruikerscode (4 cijfers) worden ingegeven en met  worden bevestigd.</p>
<b>Menu</b>	<b>In/Uitschakelen</b>	<div data-bbox="619 1373 1161 1597" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <pre> In/Uitschakelen 1. Groepen &amp; Melder   5. Alarmgever 2. OC Uitgang           6. Doormeld-Unit 3. Relais               7. Vertraging 4. Bewaakte Uitg.     8. Alle Alarm uitg. Terug                   Enter           </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Met deze menu-items kunnen (individuele) elementen uitgeschakeld en weer ingeschakeld worden.</li> <li>Menu-items worden geactiveerd door op <b>F4 (Enter)</b> te drukken.</li> <li>Numerieke gegevens van Groep- / Melder- / uitgangs- / Relais- / Sturingsnummers moeten met  bevestigd worden.</li> <li>Met de toetsen <b>F2 (Aan)</b> en <b>F3 (Uit)</b> kunnen de geselecteerde item in- en uitgeschakeld worden.</li> </ul>
	<b>Ongedaan maken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maakt een ingave op het LCD-Display ongedaan</li> <li>Deze toets is niet om terug te keren naar vorig menu.</li> </ul>